INSTRUCTIONS d' UTILISATION

- FRANÇAIS -

Lire soigneusement ces instructions avant toute utilisation de ce matériel. Seul un technicien / électricien compétent devra contrôler l'installation et la bonne utilisation de ce matériel.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

* Porter des lunettes de protection.
* Cette machine doit être utilisée uniquement pour pomper et/ou aspirer de l'air.
* Ne pas pomper et/ou aspirer d'autres gaz ou liquides.
* Les performances de ce produit sont affectées par une utilisation en altitude.
* Cette machine doit être protégée des intempéries car elle n'est pas conçue pour une utilisation en extérieure.
* Ne pas rester en face de l'échappement d'air.
* Ne pas essayer d'obtenir des pressions ou des niveaux de vide supérieurs que ceux indiqués sur la machine et/ou sur la fiche technique.

INSTALLATION

* Se référer à la fiche technique fournie pour l'ensemble des spécifications techniques.
* Seul un électricien compétent devra intervenir sur le câblage de ce moteur électrique.
* Le câblage du moteur électrique devra être en accord avec les dispositions électriques du site.
* Vérifier que la tension électrique disponible est identique à celle requise par l'appareil (voir plaque firme). Si ce n'est pas le cas prendre contact avec votre distributeur officiel.
* Ne pas toucher l'appareil pendant et juste après son fonctionnement car toutes les pièces sont très chaudes.
* Ne lubrifier aucune pièce de cet appareil.
* Ne pas utiliser de tuyauteries de Ø inférieur à ceux des orifices de l'appareil.
* Monter le filtre et /ou le silencieux recommandé sur l'orifice d'entrée et/ou de sortie de l'appareil.

MONTAGE

* Monter l'appareil sur un plan horizontal, en utilisant des amortisseurs de vibrations.

MISE EN SERVICE ET DEMARRAGE

* Porter des lunettes de protection.
* Ne pas rester en face de l'échappement d'air.
* L'appareil démarrera dès que le contacteur d'alimentation électrique sera en position "Marche".

ARRET ET STOCKAGE

* Mettre le contacteur d'alimentation électrique sur position "Arrêt".
* Purger l'appareil et le système de tout vide ou pression.
* Déconnecter l'appareil des tuyauteries.
* Ne pas rester en face de l'échappement d'air.
* Mettre le contacteur d'alimentation électrique en position "marche" et faire fonctionner l'appareil à l'air libre pendant environ 15 minutes.
* Laisser l'appareil refroidir.
* Mettre le contacteur d'alimentation électrique sur position "Arrêt" et déconnecter le moteur de l'alimentation électrique.
* Cet appareil est maintenant prêt à être stocké.
* PANNE DE L'APPAREIL
* Si l'appareil ne fonctionne plus pour quelques raisons que ce soit :
* Déconnecter l'alimentation électrique.
* N'entreprendre aucun démontage des pièces de la machine, tant que l'alimentation électrique est connectée.
* Se référer au TABLEAU DE DEPANNAGE.
* Contacter le fabricant ou le distributeur pour plus d'information.
* Une fois que la panne a été réparée le produit pourra redémarrer dès que le contacteur électrique sera en position "Marche".

MAINTENANCE ET SERVICE

* Mettre le contacteur d'alimentation électrique en position "Marche" et isoler l'appareil.
* Purger toute pression / vide de l'appareil.
* Inspecter les garnitures des filtres / silencieux et les remplacer si nécessaire.
* Les filtres peuvent être colmatés rapidement dans un environnement poussiéreux. Etablir une périodicité de maintenance après la première inspection située environ après 200 heures de fonctionnement.
* Connecter l'alimentation électrique et mettre le contacteur en position "Marche".
* L'appareil démarrera immédiatement.

Des kits de maintenance sont disponibles, suivre les instructions fournies avec le kit. Si l'appareil exige plus qu'un contrôle d'entretien habituel. Il est recommandé de contacter le fabricant ou le distributeur agréé.

GARANTIE

Les produits finis TTC, une fois correctement installés et mis en service dans les conditions normales d'usage, sont garantis par TTC comme étant sans aucun défaut de matière primitive et de fabrication pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat auprès de TTC ou Hiblow EU ou d'un Représentant ou Distributeur TTC agréé. A des fins d'exécution de la présente garantie, l'acheteur doit rapidement (en aucun cas dans un délai supérieur à trente (30) jours suivant la découverte du défaut) signaler le défaut par écrit à TTC, 8-16 Hatcho-Nishimachi, Takatsuki, Osaka, 569-0095 Japon ou un Centre de Service Après Vente agréé (sauf expressément convenu par écrit signé des deux parties ou stipulé par écrit dans le cadre du Devis OEM TTC). Les frais de transport à destination et en provenance de TTC sont dans tous les cas à la charge de l'acheteur.

La présente garantie ne s'applique pas aux moteurs électriques, commandes électriques, et moteurs à essence non fournis par TTC. Les garanties de TTC ne portent également pas sur des marchandises ou pièces ayant fait l'objet d'un usage impropre, d'un manque d'entretien, d'une négligence, de dégâts par accident ou de dégâts au cours du transit.

LA PRESENTE GARANTIE EXPRESSE EXCLUT TOUTES LES AUTRES GARANTIES OU DECLARATIONS EXPLICITES OU IMPLICITES DE TOUTE DOCUMENTATION, TOUTES DONNEES, OU TOUTE PERSONNE. LA RESPONSABILITE MAXIMALE DE TTC EN VERTU DE CE RECOURS EXCLUSIF NE DEPASSERA JAMAIS LE COUT DU PRODUIT CONCERNE ET TTC SE RESERVE LE DROIT, A SA SEULE DISCRETION, DE REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT A LA PLACE D'UNE REPARATION OU D'UN REMPLACEMENT.

TTC NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSECUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, quelle qu'en soit la cause, y compris mais non limités à ceux concernant l'utilisation de tous produits, perte de temps, incommodité, perte de bénéfices, frais de main-d'oeuvre, ou autres dégâts accessoires ou consécutifs concernant des personnes, entreprises, ou biens, que ce soit suite à une rupture de garantie, négligence ou autre. Ce nonobstant toute autre disposition de la présente garantie, LE RECOURS DE L'ACHETEUR A L'ENCONTRE DE TTC POUR DES MARCHANDISES FOURNIES OU POUR DES MARCHANDISES NON LIVREES OU UNE INCAPACITE A FOURNIR

DES MARCHANDISES, BASEE OU NON SUR UNE NEGLIGENCE, RESPONSABILITE SANS FAUTE OU RUPTURE DE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE SE LIMITE EXCLUSIVEMENT A LA FACULTE DE TTC DE REMPLACER OU REPARER LES DITES MARCHANDISES NON CONFORMES OU NON LIVREES OU REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT DES DITES MARCHANDISES ET EN AUCUN CAS NE DEPASSERA LE PRIX OU MONTANT DES DITES MARCHANDISES. TTC REFUSE EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE OU CONVENANCE A UN USAGE OU UNE APPLICATION PARTICULIERE EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES VENDUES. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUI DEPASSE LE CADRE DES DESCRIPTIONS ENONCEES DANS LA PRESENTE GARANTIE, ce nonobstant toute connaissance de TTC quant à l'usage ou aux usages prévus de marchandises, aux changements proposés ou compléments de marchandises, ou toute assistance ou suggestions éventuelles par le personnel de TTC.

Les extensions non autorisées de garanties par le client demeureront la responsabilité du client.

LE CLIENT EST TENU DE DETERMINER LA CONVENANCE DES PRODUITS TTC A L'USAGE OU LA REVENTE PAR LE CLIENT, OU A LEUR INCORPORATION A DES OBJETS OU APPLICATIONS CONÇUS, ASSEMBLES, CONSTRUITS OU FABRIQUES PAR LE CLIENT.
La présente garantie peut être modifiée uniquement par le personnel agréé de TTC en signant une description spécifique par écrit de toute modification.

Entrée en vigueur: 01/01/04

TABLEAU DE DEPANNAGE

Raisons possibles	Basse Pression	Faible vide	Ne démarre pas	Bruit anormal
Filtre encrassé	X			
Clapet endommagé	X	X		X
Canalisation vide /pression obstruée	X	X		
Câblage incorrect			X	
Fuite sur Canalisation	X	X		
Membrane endommagée				X
Câble électrique endommagé			X	

TECHNO TAKATSUKI Group
http://www.hiblow-eu.com/
HIBLOW France
HIBLOW Spain
13 Rue des Saules 78960 Voisins le Bretonneux, France
TEL/FAX +33 1 61 37 09 15 Mobile +33 6 75 83 25 06
Apartado de Correos N° 118 28830 San Fernando de Henares, Spain
TEL +34 616 47916 FAX +34 91 669 3953